

如何实现多台电脑共享打印？

原有连接着映美打印机的电脑A，需要下载软件安装包A

其他多台电脑、手提电脑，需要下载软件安装包B

电脑A打开软件A，点击“打印机管理”--“云打印设置”




得到“制造编号”、“校验码”发给其他同事



其他电脑、手提打开软件B，“绑定打印机”--输入制造编码、校验码、命名--绑定



打印的时候，选择你刚刚命名的打印就好了



温馨提醒：

- 1、软件包A、B放在各自电脑中，不可删除，否则该功能无法使用
- 2、每次使用打印时，不用打开这两个软件，它们会自动运行